



29/30/31 飛切り約1.0m

- 吊物バトン 31 (手動ウインチ)
- 吊物バトン 30 (手動ウインチ)
- 吊物バトン 29 (手動ウインチ)

*袖/文字/大黒は装無しです。

- 吊物バトン 28 ホリゾン幕
- 吊物バトン 27 大黒幕
- 吊物バトン 26 ホリ見切れ隠し幕
- 吊物バトン 25
- 吊物バトン 24

アップーホリライト 文字共吊り

- 吊物バトン 23
- 吊物バトン 22

サスペンションライト

- 吊物バトン 21 袖幕3
- 吊物バトン 20 一文字幕4
- 吊物バトン 19
- 吊物バトン 18
- 吊物バトン 17
- 吊物バトン 16

照明ブリッジ 3

照明ブリッジ3

- 吊物バトン 15 中割り幕
- 吊物バトン 14 一文字幕3
- 吊物バトン 13
- 吊物バトン 12 中ホリ幕
- 吊物バトン 11
- 吊物バトン 10

照明ブリッジ 2

照明ブリッジ2

- 吊物バトン 9 袖幕2
- 吊物バトン 8 一文字幕2
- 吊物バトン 7
- 吊物バトン 6
- 吊物バトン 5
- 吊物バトン 4

照明ブリッジ 1

照明ブリッジ内設 一文字幕1

- 吊物バトン 3 袖幕1
- 吊物バトン 2
- 吊物バトン 1 暗転幕
- 緞帳
- 防火シャッター

PSL

スピーカーバトン